Barry D.E.W. Line® TPG Kit Assistance de Levage 50'

Code produit : **ENS-TPG1-050**

DESCRIPTION

Ce kit polyvalent permet aux travailleurs des services publics d'installer en toute sécurité et avec facilité un équipement de mise à la terre temporaire (ensemble de mise à la terre) à l'aide de perches isolantes ou de perches à crochet (non incluse).

Étant donné que les ensembles de mise à la terre avec des câbles AWG 4/0 attachés peuvent peser plus de 60 lb (27 kg), ce système améliore la capacité de levage et réduit la fatigue, améliorant ainsi la sécurité des travailleurs.

Le kit comprend une **corde Barry D.E.W. Line®**, acheminée à travers une poulie et équipée d'un mousqueton, d'un bloqueur de corde, de sangles d'ancrage et de mousquetons pour sécuriser le système de levage. La charge maximale admissible (WLL) est de 300 lb.









Instructions d'installation

Important : Vérifiez toujours que la ligne est hors tension avant l'installation, en suivant les procédures de sécurité standard.

1. Préparer la zone

- Gardez la corde propre et sèche afin de maintenir ses propriétés isolantes (voir le manuel utilisateur Barry D.E.W. Line®).
- Utilisez une bâche de protection pour éviter la contamination des composants.

2. Installer le système de levage

- Fixez la poulie à la pince de mise à la terre (pince/poulie) et passez la corde à travers.
- Attachez le mousqueton à une deuxième pince de mise à la terre (pince/mousqueton).
- **Note :** Les pinces ne sont pas incluses et doivent être fournies par l'utilisateur.

3. Lever l'ensemble de mise à la terre

- Attachez la pince/mousqueton au câble de l'ensemble de mise à la terre, près de la pince qui sera fixée au conducteur.
- Utilisez une perche pour soulever et installer la pince/poulie sur le conducteur.
- Une fois en place, retirez la perche et installez le bloqueur de corde pour sécuriser le système.
- Tirez sur la corde pour soulever l'ensemble de mise à la terre et verrouillez-la en place près de la pince/poulie.
- Assurez-vous que la pince/poulie est bien installée et serrée avant d'activer le bloqueur de corde.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération. Conditions d'utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service

- Fixez la perche à l'ensemble de mise à la terre avant de la lever, afin qu’elle soit prête à pousser la pince de mise à la terre sur le conducteur.

4. Sécuriser et retirer le système

- Une fois l'ensemble de mise à la terre bien serrée sur le conducteur, retirez la pince/mousqueton et abaissez-la au sol.
- Détachez la pince/poulie et le bloqueur de corde, laissant uniquement l'ensemble de mise à la terre en place.
- Lorsque le travail est terminé, retirez la pince de mise à la terre du conducteur à l’aide de la perche.

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez : https://www.barry.ca/fr/products/barry-d-e-w-line-tpg-lift-assist-kit-50

Manuel d’instructions : https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment

Page produit

Manuel d’instructions

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération. Conditions d’utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service